

ハンドパレットトラック（リフター） 保管場所・操作マニュアル

1. 保管場所

5番-6番スポット間 非常階段下



2. ハンドパレットトラック（リフター） 操作方法

① 上昇方法

ハンドル内にあるレバーを下にした状態で、
ハンドルを上下に動作させるとフォークが上昇する



② 運搬時

ハンドル内にあるレバーを中間にした状態だと
ハンドルを倒してもフォークの位置が変わらない



③ 下降方法

ハンドル内にあるレバーを上にするフォークが下がる



	品目	外寸	重量	備考
1	パレット	1850×1100×130 (mm)	20.4 (kg)	耐荷重：2000 (kg)
2	ハンドパレットトラック	460×1120(mm) フォーク長850(mm)	43(kg)	耐荷重：1000 (kg)
3	吊り天秤 (ONE)	1200+ α ×1200+ α ×350 (mm) ※縦置きの場合 1700+ α ×1700+ α ×350 (ミリ) ※横置きの場合	220(kg)	耐荷重：10(t)
4	ロック止ワイヤ	18×3000 (mm) 4本		
5	インカリフティングスリング	100×1000 (mm) 2本		耐荷重：1本4.5t 吊り上げるベルトスリング
6	インカラッシングベルト	400 (巻取) ×100 (固定) ×50 (幅) (mm) 2本		トレーラーに固定するベルト

4.ロック止めワイヤ



5.インカリフティングスリング



6.インカラッシングベルト

